

GEBRUIK USB2SERIAL CONVERTER



**Alleen gebruiken als u verbinding USB naar Seriële aansluiting niet goed werk.
Dit kan worden vastgesteld in Apparaat beheer (zie hieronder)**



Staat er bij de betreffende communicatiepoort een geel uitroepteken of een rood kruis, dan werkt deze poort niet of niet goed.

De driver voor de "USB naar serieel" converter moet dan opnieuw worden geïnstalleerd.

De driver is te gebruiken met diverse merken "USB naar serieel" converters.

Een belangrijke mededeling vooraf.

Gebruik altijd dezelfde USB-poort om te voorkomen dat uw compoort nummer steeds wordt gewijzigd door Windows.

Als eerste dient u gebruikers account beheer (UAC) uitschakelen.

Klik in het Windows 8 scherm rechtsboven en vul in het zoekvenster config in en u krijgt de mogelijkheid configuratiescherm(kies dat)



Nu gaan we UAC uitschakelen in Windows 8

Selecteer wanneer u meldingen over wijzigingen op uw computer wilt ontvangen

Met Gebruikersaccountbeheer kunt u helpen voorkomen dat mogelijk schadelijke programma's wijzigingen aan uw computer aanbrengen.


[Meer informatie over de instellingen voor Gebruikersaccountbeheer](#)

Altijd een melding weergeven



Geen melding weergeven wanneer:

- Apps proberen software te installeren of wijzigingen op de computer aan te brengen
- Ik wijzigingen in Windows-instellingen aanbreng

 Niet aanbevolen.

Nooit een melding weergeven

Zet de schuifbalk in de onderste positie.

 OK

Annuleren

Herstart even de computer om de wijzigingen door te voeren.

Sluit de kabel aan op uw computer en ga vervolgens naar de map download of de map van uw keuze waar u het gedownloade bestand heeft opgeslagen en klik met de rechter muisknop op het bestand en kies als administrator uitvoeren.

Als het programma met de mededeling komt dat de drivers reeds zijn geïnstalleerd kies dan remove en start het programma weer op zoals beschreven.

Indien u gebruik maakt van automatische updates van Windows kan hetzelfde probleem ontstaan als hierboven beschreven omdat Windows de eigenschap heeft drivers te updaten iets wat u hiervoor niet kunt gebruiken of u moet aangegeven hebben welke updates mogen worden toegepast.

U kunt nu in het DAS programma bij Diversen ==> Communicatiepoort testen- zien op welke poort het apparaat is ingesteld.

U kunt dit ook zien bij apparaat beheer van Windows.